

# Technisches Datenblatt

## StayClean™ Mini Tablets

### Bakterienhemmendes Mittel zur Behandlung von Kondensatwannen



#### Besondere Merkmale

- Langzeitschutz
- nicht korrodierend
- keine Rückstände

StayClean™ Mini Tablets verhindern Geruchsbildung und Verschlämzung durch Bakterien, Pilze, Algen und andere Mikroorganismen. Bis zu einem Monat Schutz durch stufenweise Freigabe des Biozid. Nicht korrodierend. Keine Rückstände durch völlige Auflösung. Minimiert Gefahr von Blockaden im Abfluss. StayClean™ Mini Tablets sind kostengünstig, flexibel und leicht anwendbar.

Geeignet für Systeme von 2-3 kW. Bei größeren Systemen können entsprechend mehr Tabletten verwendet werden.

#### TECHNISCHE DATEN

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Produktname                     | StayClean™ Mini Tablets   |
| Produktnummer                   | S010105D                  |
| Verpackungseinheit              | 20 x 20 Tabletten         |
| Abmessungen (LxHxT cm)          | 23 x 15 x 14              |
| Liefergewicht (kg)              | 1,12                      |
| Liefervolumen (m <sup>3</sup> ) | 0,0045                    |
| Verschmutzung                   | Bakterien, Pilz, Schimmel |

## Gebrauchsanweisung



StayClean™ Mini Tablets neben den Wärmetauscher am höchsten Ende der Kondensatwanne platzieren, damit die gesamte Wanne von der Behandlung profitiert. Bei der ersten Anwendung oder wenn Wanne und Abfluss stark verschmutzt sind, empfiehlt es sich, die vorgeschlagene Dosierung zu verdoppeln.

Eine Tablette ist ausreichend zur Behandlung eines 2-3 kW Systems über einen Zeitraum von einem Monat. In größeren Systemen können mehrere Tabletten verwendet werden. Dies verleiht dem Produkt ein hohes Maß an Flexibilität.

**Form:** fest

**Entsorgung:** Produkt und Verpackung: Wie normalen Industriemüll entsorgen.

Von Aspen Pumps und anderen führenden Herstellern von Kondensatpumpen empfohlen



**StayClean™ Mini Tablets Gefahr Enthält Biozid**

H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. P260: Staub nicht einatmen. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P280: Schutzhandschuhe tragen. P301+310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P302+350: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich. Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung.

Dieses Produkt sollte nur von ausgebildetem Betriebspersonal verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung ist nur als Empfehlung zu verstehen. Die korrekte Verwendung hängt von den jeweiligen Umständen ab. Im gesetzlich zulässigen Rahmen kann keine Haftung für Verluste oder Schädigungen übernommen werden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Advanced Engineering verbessert seine Produkte unablässig. Aus diesem Grunde behalten wir uns vor, Materialien und Spezifikationen unangekündigt zu ändern.

